



VASEMBER HANGOT AD KI

1. csatlakoztasd a Buzzert!

A korábbi segédletben, vagy az artecrobot.hu-n látott táblázat alapján tudod, hogy a buzzer A0-A5 portokra csatlakoztatható.

2. A buzzer programozása

A buzzer inkább berregőként definiálható. Azonban annak tökéletesen használható egészen magas hangoktól a mélyig. Hangerőt nem tudsz rajta módosítani!

Előfordulhat, hogy a DC motorral együtt nem működik megfelelően, erre a program is felhívja a figyelmet a port settings elvégzésekor, azonban ritka, hogy ebből probléma (nem szólal meg a buzzer) adódna. Viszont a halksága miatt mozgás közben valóban kevésbé hallatszik.

3. A buzzer program-elemei

	A buzzer első parancsán láthatod, hogy bekapcsolás, illetve megadhatod, hogy mekkora frekvencián szóljon. A szolmizálásban jártasabbak a lenyíló zongorán is kiválaszthatják a megfelelő hangot
	a wait control elemmel tudom szabályozni, hogy mennyi ideig szóljon a kiválasztott hang
	A buzzer off parancssal tudod leállítani a hangjelzést, amennyiben ezt kifejejtet a programból, akkor megállás nélkül fog berregni a robotod, míg ki nem kapcsolod az elemtartóját!